

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

|                |                         |                    |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 本社ガスビルサービスセンター | 〒541 大阪市東区平野町5丁目1       | ☎大阪 06 (202) 2221  |
| 南支社            | 〒537 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号  | ☎大阪 06 (652) 0001  |
| 北支社            | 〒532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 | ☎大阪 06 (301) 1251  |
| 堺支社            | 〒590 堺市住吉南町2丁目2番19号     | ☎堺 0722(38) 1131   |
| 北摂支社           | 〒568 高槻市藤の屋39番6号        | ☎高槻 0726(71) 0361  |
| 阪神支社           | 〒662 西宮市和上町4番11号        | ☎西宮 0796(26) 3101  |
| 東部支社           | 〒578 東大阪市松原2丁目3番17号     | ☎河内 0726(62) 1131  |
| 京阪支社           | 〒573 枚方市西田宮町16番17号      | ☎枚方 0726(41) 1251  |
| 神戸支社           | 〒650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 | ☎神戸 078(576) 5231  |
| 京都支社           | 〒604 京都市中央区烏丸御池南屋町3番58  | ☎京都 075(231) 8151  |
| 奈良支社           | 〒631 奈良市学園北2丁目4番1号      | ☎奈良 0742(44) 1111  |
| 和歌山支社          | 〒640 和歌山市本町1丁目1         | ☎和歌山 0734(31) 2481 |
| 姫路支社           | 〒670 姫路市神屋町4丁目8         | ☎姫路 0792(86) 2221  |
| 東播支社           | 〒675 加古川市加古川町東津29の1     | ☎加古川 0794(21) 1801 |
| 豊岡支社           | 〒668 豊岡市三坂町6丁目57番地      | ☎豊岡 0796(23) 2221  |
| 瀬南支社           | 〒525 津市湊分町字長堤680の1      | ☎津 0775(82) 5311   |
| 彦根支社           | 〒522 彦根市大東町9番41号        | ☎彦根 0749(22) 3131  |
| 〈長浜営業所〉        | 〒528 長浜市南浜町3番4号         | ☎長浜 0749(22) 7171  |

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社



大阪ガス


ガス テーブルコンロ

取扱説明書

10-801型

保証書付


型式名 LW-360SQ



ガス器具をお使いになる時のご注意



ガスゴム管も  
ときどき点検  
よいゴム管を  
カッチリと



ガス器具を  
お使いになった  
あとは必ず  
もとコックも  
閉める習慣を



毎日使う  
ガスコンロの  
バーナーなど器具も  
ときどきお手入れを



ガス器具は  
ガスの種類にあった  
正しいものを

- ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのごスレーブルコンロ  
〈グリル付〉をお求めいただき、ありがとうございます。  
ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を  
大切に保管してください。


## もくじ

- 各部の名称..... 2
- 特に注意していただきたいこと..... 3
- 器具の設置..... 9
- 使用手順..... 13
- 使用時のご注意..... 19
- 日常の点検・手入れ..... 20
- 故障異常の見分け方と処置方法..... 24
- 長期間使用しない場合..... 25
- アフターサービスのお申し込み..... 26
- 特 長..... 27
- 寸法図と仕様一覧表..... 28
- 別売部品のご紹介..... 29


## 各部の名称



グリル水入ざら



グリル焼網



グリル用とって



ゴム管ホルダー




## 特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

### 使用ガスについてのご注意

- ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

### 用途についてのご注意



- 調理以外の用途(炭・煤炭おこし・衣類の乾燥など)には使用しないでください。  
過熱・異常燃焼などによる焼損、火災などの危険があります。





## 特に注意していただきたいこと②

### 市販の補助用具使用についてのご注意

- 極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。  
不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。





- 市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。
  - ・煮こぼれカパーリングの内径部の点火用穴をふさがないように大きく切り欠いてください。この穴をふさぐと点火できなくなります。
  - ・しる受けに十分なじませてください。浮き上ったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃焼の原因になります。
  - ・煮こぼれカパーリングは、必ずアルミはく製のしる受けを敷いてから浮き上がらないように取り付けてください。



## 特に注意していただきたいこと ③

### 使用場所についてのご注意


- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。  
炎が風で吹き消えることがあります。
- カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。  
燃え移る危険があります。
- 棚の下など、落下物の危険のあるところでは使用しないでください。
- テーブルコンロの周囲が木材のような可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐため左右及び後面ともに15cm以上、上方は1m以上離してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取りつけてください。  
壁が長時間加熱されると比較的低温でも自然発火することがあります。



### 使用上のご注意

#### ガス漏れ予防


- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。  
ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ゴム管は良質のものを買い、時々とりかえてください。(おとりかえの目安は約3年です)  
ゴム管が古くなりますと、元栓や器具のホースエンドから抜けやすくなったり、ヒビ割れてガス漏れの原因になり危険です。



## 特に注意していただきたいこと ④


## 使用上のご注意

- 器具をご使用にならないときや外出前、またおやすみ前には万一の事故がないように、必ず元栓を締めてください。
- 使用後は必ず器具せんを閉じ、消火したことを確かめてください。
- 使用中には時どき正常に燃焼していることを確かめてください。




### 火災予防

- グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。  
不完全燃焼や異常過熱の原因になります。
- 器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対においたり近づけたりしないようにしてください。



### 外出などについてのご注意

- 火をつけたまま就寝、外出は絶対しないでください。  
カラ炎気になるなど思わぬ事故の原因となり危険です。
- 天ぷらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。  
温度がよりすぎると油が自然発火し、火災の原因となります。



## 特に注意していただきたいこと ⑤

## 使用上のご注意

### やけどのご注意


- ご使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、手を触れたりしないでください。特に小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。



- ご使用中グリル水入ざらを出し入れされるときは、必ず付属のグリル用としてお使いください。  
ぬれぶきなどで持つと蒸気が出てやけどするおそれがあります。

### 換気のご注意

- ご使用と同時に換気扇を回すなど換気にご注意ください。  
ガスが正しく燃えるためには、ガスの6倍～10倍の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。




## 特に注意していただきたいこと ⑥

## 使用上のご注意

### ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガスまたは大阪ガスサービスステーションに連絡してください。



### 〈ご注意〉

万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具にふれたりしないでください。(スイッチの入・切や電源プラグの抜き差し等) 火や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

### 異常時の処置

- ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのまま使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せんを閉止)して十分な点検をお願いします。  
[故障・異常の見分け方と処置方法については24ページをお読みください]

### 日常の点検・手入れ

- 器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは20ページをお読みください。)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。


## 器具の設置

### 設置前の準備と確認

- 各部分のあて紙や包装部品を取り除き、“各部の名称”のように正しく組立ててください。
- 器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご確認ください。

### 部品の取り付け

- トッププレートの上にする受けを置き、その上に煮こぼれカバーリング、ごとの順に正しくのせてください。  
また排気カバーはトッププレートの後部の穴へ、当るまでまっすぐ差し込んでください。(‘うしろ’の文字が後側にくるように)



## 器具の設置②



## 部品の取り付け

- バーナートップはギザギザが下になるようにはめ込んでください。またバーナー本体より浮き上がらないように2～3回バーナートップを回して確実にハマっているか確認してください。

### 〈ご注意〉

バーナートップは右(標準バーナー)と左(ハイカロリバーナー)は異なりますので、左右間違いないように取りつけてください。


- 煮こぼれカバーリングもバーナートップと同様、左右異なります。内径の大きい方(H)が左側、小さい方が右側で、カバーリングの欠き部分(小さい方)を煮こぼれ消火センサーの先端部にはめ込んでください。



- 点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめこんでください。電池は単1(1.5V)1個使用です。

### 〈ご注意〉



- 電池が正しくセットしており、電池が消耗していない場合は点火操作時に電池確認ランプが明るく光ります。
- 電池確認ランプが点滅したり光らなくなったら電池が消耗していますので点火しにくくなります。新しい電池におとりかえください。  
電池の寿命の目安は約1年です。(SUM-1型を使用した場合)





## 器具の設置 ③

### 設置上のご注意


- 丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- 耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- 周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
  - ・ トッププレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。また上部は器体上面から100cm以上離して使用してください。(但し不燃性の場合は80cm以上) —— (火災予防条例で定められております)



- 可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合
  - ・ 図のように必ず別売の防熱板(コードNo.15-100-0084~8)を取り付けて使用してください。




- 可燃性の壁面の高さが45cm以下の場合  
は壁の高さに合わせて取り付けてください。
- 器具と横壁が5cm以内に近接している場合は、更に防熱効果の高い 15-100-0089型を使用してください。




## 器具の設置 ④

### ゴム管の接続


- ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んでしっかりとめてください。
- 9.5mmφ(内径9.5mm)のゴム管を使用し、お部屋の元せん、器具のホースエンドとも赤線まで十分差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。ゴム管止めでしっかりと止めていないと、知らずにはずれかかってガスもれが生じることがあり危険です。



- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かくし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ゴム管の癒ぎたしおよび二又分岐はしないでください。



- ゴム管が器具後部を横切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。



## 使用手順


### はじめてお使いのとき

- ・はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入ぎらに水を入れ、換気をしなから約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるため、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

### 点火前の準備と確認

- ・器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- ・器具せんの「止」(点火ボタンがほぼ水平になっていること)を確認し、ガス元せんを全開にしてください。
- ・グリルをお使いになるときは、グリル水入ぎらに水(コップ1杯半約 300cc)を入れてください。
- ・火力調節つまみが「強火」の位置になっていることを確認してください。

### 点 火 (こんろ部・グリル部)



- ・点火ボタンを「止」の位置より下へ「開」の位置まで止まるまで押すと電池確認ランプがつき「パチパチ」とスパークして点火します。
- ・点火を確かめてから手をはなしてください。(途中で手を休めると点火しないことがあります。)

#### 〈ご注意〉


- ・万一点火しないときは、一旦消火ボタンを押してからあらためて点火操作をしてください。
- ・点火しても手を離すと消火する場合は再び点火した後、手を離す前に点火ボタンを「開」の方向へ一旦強く押しつけてください。
- ・しばらく使わないで点火するときはゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。この場合は、空気が抜けるまで数回点火操作を繰り返してください。
- ・グリル点火時は必ずグリルとびらをあけて点火してください。
- ・グリル点火時は、グリルバーナーの上火・下火ともに点火したことを必ずご確認ください。

## 使用手順②

### 空 気 調 節

- ・空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

### 火 力 調 節




#### ●こんろ部(左右)

- ・炎を見ながら火力調節つまみを「強火」～「弱火」の間でゆっくり動かしてお好みの火力に調節してください。

#### 〈ご注意〉


- ・火力調節つまみをゆっくり操作してください。あまり早く操作すると消火することがあります。
- ・点火ボタンが開になっていなければ火力調節つまみは動きません。(但しロック位置へは動きます。)
- ・点火ボタンが開のときは、火力調節つまみはロック位置には動きません。
- ・「弱火」でご利用のときは、風などによる吹き消えに十分注意し、ときどき燃焼していることを確認してください。



- ・こんろとグリルを同時にお使いのときグリルとびらなどが高温になっておりますので、こんろの火力調節つまみを操作されるときに手をふれないようにしてください。

## 使用手順③

### 火力調節




#### ●グリル部

- 点炎ボタンを「開」の位置にしたまま、火力調節つまみでお好みの火力に調節してください。
- ①「上火・強一下火・強」、②「上火・強一下火・弱」、③「上火・消火一下火・強」の3種類の調節ができます。焼物の種類によって調理に適した位置でご使用ください。  
(詳しくは付属のグリル料理手帳を参照ください。)

#### 〈ご注意〉

- 点炎ボタンは必ず「開」の位置で火力調節つまみをゆっくり操作してください。あまり早く操作すると消火することがあります。
- 消火後は火力調節つまみは動きません。(但しロック操作はできます。)

## ロック操作




- つまみをロックの位置にすると点炎操作ができない安全機構になっています。小さなお子様がいらっしゃるご家庭などでは使用されないときは安全のためにロックしてください。
- つまみは消火後でないとロックできません。消火後つまみを、こんろは「強火」、グリルは「①」の位置より軽く右へ(「ロック」位置)動かすとロックできます。

#### 〈ご注意〉

- 点炎の状態ではつまみを無理にロック位置に動かさないでください。

## 使用手順④


### 消火(こんろ部・グリル部)



- 消火ボタンを下へ止まるまで押して消火してください。


#### 〈ご注意〉

- 必ず火が完全に消えたか確認してください。
- 消火後すぐにご使用になる場合は、数秒程まってから点炎してください。
- 長時間使用されないとき(就寝時、外出時など)は、器具せんをしめるだけでなく必ずガス元せんを止めてください。
- 消火するとき、消火ボタンを押すと火力調節つまみが自動的に動きますが、これは消火ボタンと連動しているためで異常ではありません。(但し火力調節つまみがこんろは「強火」、グリルは「①」の位置にある場合は動きません。)




## 使用手順⑤


### グリル部の使い方



- ・グリル水入さうはグリルケース下部の引き出し部へ、奥にあたるまで入れてお使いください。出し入れはゆっくりしてください。
- ・グリル使用時は必ずグリル水入さうに水を入れてください。(コップ1杯半約300cc)
- ・水を入れる場合は一旦グリルとびらをあげ、付属のグリル用としてで少し引き出してからコップなどで入れてください。このときグリルとびらに水をこぼさないようご注意ください。



- ・グリル水入さうの表面に脂が多くなりすぎると燃えたり飛びちりが多くなりますので水を入れかえてください。また続けてお使いになる場合はとくに水量に注意してください。
- ・焼物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。
- ・グリル焼網はグリル水入さうの前後の切込み穴へ、焼網の脚部を入れてお使いください。
- ・切込み穴の大・小により焼網の高さを変えられます。大きい穴にセットすると焼網は低く(下段)なり、小さい穴にセットすると焼網は高く(上段)なります。焼物の種類によって使いわけてください。



#### (ご注意)

- ・切込み穴へ、焼網の脚部が必ずセットされていることを確かめてからグリルケースに入れてください。片側でも外れてしまうと焼網が不安定になり、焼物が落ちたり焼け具合が悪くなります。

## 使用手順⑥

### (ご注意)

- ・グリル使用中は必ずグリルとびらをしめてください。なおとびらの開閉はゆっくり操作してください。早く操作すると消火することがあります。
- ・下火だけで肉や脂身の多いものを焼いた後に上火をつけますと、上火バーナーについての脂が燃えて煙が出る場合がありますが異常ではありません。

### 煮こぼれ消火センサーについて

- 煮こぼれ消火センサーは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める装置です。
- この器具についている煮こぼれ消火センサーは、点火時に数秒間押し続ける必要のないクイックセッター方式です。点火及び火移りを確かめればすぐ手を離しても大丈夫です。

### (ご注意)

- ・乾電池が消耗するとクイックセッターが働かなくなります。点火時に電池確認ランプが明るく点灯しなくなったら乾電池を新しいものに取りかえてください。
- ・点火時に手を離すと消火する場合は次のようにしてください。  
電池が新しい時………手を離す直前に一旦強く押してください。  
電池が消耗している時……電池を交換するまでの間は、点火後3～5秒間点火ボタンを押して続けることによりお使いいただけます。

### 安全装置が作動したときの処置方法


- 使用中バーナーが消火したときは、すぐに消火ボタンを押し、お部屋のガス元を止めの位置に戻して24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。
- 処置方法
  - ・バーナーの炎が消えたときには、煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。(30秒～1分程度)バーナーの消火に気づいたときは、すぐに消火ボタンを押してください。
  - ・再点火されるときは周囲に生ガスがなくなるまで少し(約1分)待ってから「使用方法」に従って点火してください。
  - ・弱火の位置でご使用中にナベをとった場合、煮こぼれ消火センサーが作動して火が消えることがあります。

## 使用時のご注意


- 煮こぼれは器具を早くいためますのでご注意ください。煮こぼれた時は、必ず完全にふきとってください。煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり危険です。



- 点火の際は、こんろになべやヤカンをかけて点火し、全部の炎口に点火したことを確かめてください。




- グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因になります。



## 日常の点検・手入れ

### 点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してください。
- 点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。



### 点 検

- 安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてあります。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいてはいませんか。
- バーナートップ、ごとく、しる受け、煮こぼれカバーリング、排気カバーなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- グリル水入ざらに多量の脂がたまっていませんか。  
(脂がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります。)
- 煮こぼれ消火センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

## お手入れ

- ごとか・しる受け・煮こぼれカバーリング・排気カバー・グリル水入  
ざら・グリル焼網・トッププレート・器体
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮こぼれなどの汚  
れは湿った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚  
れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っ  
ていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や  
水気を十分ふきとってください。

### 〈ご注意〉

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意ください。
- 煮こぼれカバーリングはハイカロリーバーナー用と標準バーナー用  
とがあります。外された場合は必ず内径の大きい方(H)を左側、小  
さい方を右側に取りつけてください。

### ●グリルとびら

- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ暖いうちに汚れを落  
してください。


### 〈ご注意〉

- ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。  
印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。

そ  
の  
つ  
ど

### ●グリルケース

- グリルケースはセルフクリー  
ニング仕上になっていますの  
で、調理中に飛び散った脂が  
一箇所にかたまらないように  
薄く広げ、温度が高いときに  
蒸発や炭化を早める効果があ  
り、ベトベトした脂汚れが残  
りにくく、お手入れが簡単  
になります。なお、グリルケ  
ースは簡単に引き出すことが  
できます。



### 〈ご注意〉

- 脂の付着量が多すぎてベトベトした感じになったときは、グリル用  
器具せんつまみを“開”(レバーつまみを①の位置、上火・下火とも  
“強”)の位置で30分～1時間程度から焼きをしてください。もしこ  
の操作を怠りますとセルフクリーニングの効果がなくなることがあ  
ります。
- から焼きされる場合は必ずグリル水入ざらに水を入れて(途中で補  
充しながら)グリルのみ点火し、から焼き中は特にグリルとびらに  
水をかけないように注意してください。
- 洗剤やみがき粉などで洗うとホーローが目づまりし、セルフクリー  
ニングの効果が低下することがありますので、から焼きやからぶき  
以外はしないでください。
- グリルケースの出し入れは、必ずグリルとびらを完全に開いてから  
行なってください。

そ  
の  
つ  
ど

### ●バーナー(こんろ用)

- バーナートップをとりはずし、  
ブラシやキリ状のものでそう  
じしてください。  
目づまりなどで悪くなったバ  
ーナーは、取り替えていつも  
きれいな状態で使用してくだ  
さい。バーナーを目づまりさ  
せたまま使用しますと、不完  
全燃焼をおこすことがありま  
す。



と  
き  
ど  
き

〈ご注意〉

・バーナートップの水洗いはできるだけ、水洗いされた場合は必ず乾いた布で十分水気をとっておいてください。



・バーナートップは左（ハイカロリーバーナー）と右（標準バーナー）は異なりますので外された場合、左右間違いないように正しく取りつけてください。

・バーナー本体の水洗いはやめてください。  
中がさびる原因になります

・煮こぼれ消火センサーを固いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も短めます。

・点火操作の火花の出る部分はさわらないでください。取付位置が狂いますと点火しなくなります。また火花の出る先端に手をふれたまま器具せんつまみを操作しますと電気ショックを受けますからご注意ください。（ただし人体には害はありません）

・器具内の配線にはさわらないでください。



## 故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

| 現象<br>原因       | 処置方法                                                                                                           |              |            |               |              |              |            |            |        |        | 参照ページ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|-------|
|                | ガス元せんの開け忘れ                                                                                                     | ガス元せんの開きが不十分 | ゴム管の接続が不完全 | ゴム管内に空気が残っている | ゴム管の折れ曲り・つぶれ | ゴム管のひび割れ・穴あき | バーナーの炎口づまり | バーナートップの浮き | ノズルづまり | 乾電池が消耗 |       |
|                | ガスまたはいやなにおいがする<br>使用中に消火する<br>異常な音をたてて燃える<br>炎が安定しない<br>黄炎で燃える<br>火移りしにくい<br>点火しない・点火しにくい<br>器具をつまみから手を離すと消火する |              |            |               |              |              |            |            |        |        |       |
| ガス元せんの開け忘れ     | ○                                                                                                              |              |            |               |              |              |            |            |        |        |       |
| ガス元せんの開きが不十分   |                                                                                                                | ○            |            |               |              |              |            |            |        | ○      |       |
| ゴム管の接続が不完全     | ○                                                                                                              |              |            |               |              |              |            |            |        | ○      |       |
| ゴム管内に空気が残っている  | ○                                                                                                              |              |            |               | ○            |              |            |            | ○      |        |       |
| ゴム管の折れ曲り・つぶれ   | ○                                                                                                              |              |            |               |              |              |            |            | ○      |        |       |
| ゴム管のひび割れ・穴あき   |                                                                                                                |              |            |               |              |              |            |            |        | ○      |       |
| バーナーの炎口づまり     | ○                                                                                                              | ○            | ○          | ○             |              |              |            |            |        | ○      |       |
| バーナートップの浮き     | ○                                                                                                              | ○            | ○          | ○             | ○            |              |            |            |        | ○      |       |
| ノズルづまり         |                                                                                                                |              | ○          | ○             |              |              |            |            |        |        |       |
| 乾電池が消耗         |                                                                                                                | ○            |            |               |              |              |            |            |        |        |       |
| 点火装置の故障        |                                                                                                                | ○            |            |               |              |              |            |            |        | ○      |       |
| 器具せんの故障        | ○                                                                                                              | ○            |            |               |              |              |            |            |        | ○      |       |
| 点火装置の電極部の汚れ    |                                                                                                                | ○            |            |               |              |              |            |            |        |        |       |
| 器具の銘板と使用ガスの不一致 | ○                                                                                                              | ○            | ○          | ○             | ○            | ○            | ○          | ○          | ○      |        |       |
| 煮こぼれ消火センサーの故障  | ○                                                                                                              |              |            |               |              |              |            |            |        | ○      |       |
| 煮こぼれ消火センサーが作動  | ○                                                                                                              |              |            |               |              |              |            |            |        | ○      |       |
| 点火操作が適切でない     | ○                                                                                                              | ○            |            |               |              |              |            |            |        |        |       |

## 長期間使用しない場合

- 各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分（ホースエンドなど）にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

## アフターサービスのお申し込み

### サービスのお申し込み

- 24ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

①品 名……（テーブルコンロ）

②品 番……左側面に貼付してあります。

（例）

**(4)10-801 (U)**

**大阪ガス株式会社 02**

③現 象……（できるだけ詳しく）

④道 順……（できるだけ詳しく）

### 転居される場合

- ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。  
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。  
この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。


### 保証書について

- この器具には保証書がついています。  
このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。  
保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 特 長

- 1 ワンタッチで点火・消火操作が簡単にできるニュータイプのコンロです。
- 2 グリル後方排気方式の採用で、グリル内部に煮こぼれ等が落ちず、またグリル回りも汚さずに清潔にお使いいただけます。
- 3 トッププレート中央にグリル排気口がありませんので、グリルの排気熱で鍋の取手が熱くなることがありません。
- 4 料理中のふきこぼれが器具の下に流れにくい煮こぼれカバーリング付です。
- 5 左側こんろは炒めものや中華料理などに便利な火力の強いハイカロリーバーナーです。又急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。
- 6 点火は電池による連続放電点火式ですので点火操作が軽快で確実です。さらにクイックセッター（瞬間吸着）機構の煮こぼれ消火センサー付で、従来以上に点火操作がスムーズになりました。
- 7 電池確認ランプがついておりますので、点火用の電池交換の時期が一目でわかります。
- 8 上下同時に早く焼ける両面焼グリル付。裏返す手間も不用です。
- 9 上火・下火の火力がワンタッチで調節できるグリル火力調節つまみ付。  
・グリル焼網の高さ調節と合わせて、焼物の種類や大きさによってキメ細かな調節ができます。
- 10 こんろの火力調節はスライド方式の採用で、強火・中火・小火まで好みの火力に容易に合わせることができます。


## 寸法図と仕様一覧表




|                       |               |                        |        |            |                                  |                           |
|-----------------------|---------------|------------------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------|
| 器 種 名                 |               | グリル付二口コンロ              |        |            |                                  |                           |
| 品 名                   |               | 10-801(U)              |        |            |                                  |                           |
| 点 火 方 式               |               | 連続放電点火                 |        |            |                                  |                           |
| 外 形 寸 法               |               | 高さ180mm×巾592mm×奥行458mm |        |            |                                  |                           |
| 重 量 (器具)              |               | 14.5kg                 | 安全装置   | 煮こぼれ消火センサー |                                  |                           |
| 使 用 ガ ス<br>使用ガスグループ   |               | 1 時間 当りのガス消費量          |        |            |                                  | ガス接続                      |
|                       |               | 個 別 ガス 消 費 量           |        |            | 全 点 火 時                          |                           |
|                       |               | こんろ(右)                 | こんろ(左) | グリル        | ガス消費量                            |                           |
| 都<br>市<br>ガ<br>ス<br>用 | 6 C (kcal/h)  | 2,300                  | 3,050  | 2,300      | 7,100<br>(1.68m <sup>3</sup> /h) | 内径9.5mm<br>ガ ス 用<br>ゴ ム 管 |
|                       | 13 A (kcal/h) | 2,300                  | 3,050  | 2,300      | 7,100<br>(0.68m <sup>3</sup> /h) |                           |
|                       | 6 A (kcal/h)  | 2,200                  | 3,050  | 2,300      | 7,000<br>(1.06m <sup>3</sup> /h) |                           |
| LPガス用 (kg/h)          |               | 0.19                   | 0.24   | 0.19       | 0.58                             |                           |

## 別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サービスショップでお求めください。




- ちり受けざら(コードNo: 15-100-0083)
- ・図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれはちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。




- 防熱板(コードNo: 15-100-0084~8)
- ・設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。



- ・器具と横壁が5cm以内に近接している場合は更に防熱効果の高い15-100-0089型を使用してください。



- 掃除ブラシ(4)94-100
- ・バーナーが目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、効率よく安心して使っていただけます。



- 中華鍋用補助ごとく(4)15-100-0058
- ・中華鍋等底の丸い鍋を安定よく使っていただけます。
- ・底の丸い鍋以外は使用しないでください。
- ・中華鍋は火力の強いハイカロリバーナー側をお使いください。

## おねがい

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)大阪ガス支社・サービスステーションにご連絡ください。